

Mediacenter de votre neufbox Evolution – Tous vos contenus multimédia sur votre TV !

Avec quel matériel utiliser le Mediacenter Evolution ?



Pour utiliser votre Médiacenter avec un disque dur externe, une clé USB ou un lecteur mp3, connectez simplement votre matériel de stockage sur le port USB du Décodeur TV HD.

Télécharger et installer le Mediacenter sur son ordinateur

Une fois le logiciel Mediacenter exécuté, laissez-vous guider pour son installation. Au lancement, le logiciel vous propose **de paramétrer les dossiers à partager et l'enrichissement des fichiers musicaux ou vidéos.**



Version Windows
(2000, XP, Vista, 7)

* Les versions MacOS et Linux du logiciel Mediacenter Evolution seront bientôt disponibles. En attendant, vous pouvez toutefois retrouver les contenus de votre Mac sur votre TV.

Voir les vidéos explicatives

Partager les contenus

Lancez l'application en cliquant sur l'icône installée sur votre bureau ou dans le menu Démarrer de votre ordinateur.

- **Sur votre TV, l'interface Mediacenter Evolution**

1. Depuis l'écran d'accueil, rendez-vous sur le module « Mediacenter » et appuyez sur OK.
2. Choisissez « Périphériques » : votre Mediacenter Evolution détecte automatiquement tous vos supports de stockage.
3. Sélectionnez celui que vous souhaitez.

- **Sur votre ordinateur, le logiciel Mediacenter Evolution**

Pour afficher sur votre TV les contenus de votre ordinateur, **cochez les dossiers** que vous souhaitez dans l'arborescence de gauche et appuyez sur « activer les partages ».

Vous pouvez aussi visualiser sur votre TV les pochettes de vos albums, des affiches de films, ainsi que toutes les informations concernant vos artistes préférés grâce à la fonction d'enrichissement des médias.